

新闻标题：电加热器配电盘的操作说明

新闻出处：

新闻内容：电辅加热器配电盘的操作1. 检查确保各线路可靠连接。2. 合上总断路器QF11及隔离开关HS1，系统得电处于可运行状态。3. 确保电加热器各连锁点均符合要求，面板急停按钮处于正常状态。4. 系统由温控表 ST1 实现主控，按加热器面板上的 SA1，则加热器启动，接触器吸合，同时 ST1 输出 4-20mA 功率信号对加热器进行调功，要停止加热器则按 SB1. 为方便用户现场操作，控制柜面板上设有一急停按钮 SC1，当该按钮在弹出位置(断开)，加热器无法启动。5. 当电加热器发生超温报警时，控制回路报警并自锁，并伴有报警指示灯。此后必须通过人工进行复位，加热器才可重新启动。6. DCS连锁的低流量报警，当发生报警(触点断开)，加热器关闭，当恢复正常则加热器自动启动。7. 加热器的启动停止可以通过DCS或现场防爆操作柱同时进行操作。8. 电加热器不用时，请断开主断路器。9. 5KW HCL加热器操作说明 (HT-51416/52416)