

新闻标题：辅助电加热器的保养工作

新闻出处：

新闻内容： 采暖期基本结束，辅助电加热器停止使用，保养工作很重要，好的保养可有效延长辅助电加热器寿命。辅助电加热器保养首先要关闭加热器前后进出水阀门，切断加热器电源，确保加热器不通电的情况下，打开排水阀将加热器内余水排净。使用十字螺丝刀拆下封帽，用扳手可将加热器内加热管取出，如加热器有明显水垢。需要将加热管水垢清除，检查加热管胶垫是否有裂纹或严重变形，如有裂纹或变形需要更换胶垫，检查线路是否有老化现象，及时更换老化线路。